



HİDROLİK PRES ÇALIŞTIRMA VE KULLANMA KILAVUZU

- 1- MAKİNAYA ETİKETTE BELİRTİLEN YAĞ CİNSİNDEN BELİRTİLEN LİTRE KADAR YAĞ DÖKÜNÜZ(46 veya 68 numara hidrolik sistem yağı)
- 2- HİDROLİK PRES PİŞİNİ ELEKTİRİĞE MONTE EDİNİZ(FİŞ ORTASI NÖTR)
- 3- ACİL STOP DÜĞMESİNİN AÇIK KONUMDA OLDUĞUNA EMİN OLUNUZ (KIRMIZI BUTONU SAĞA DOĞRU ÇEVİREREK AÇIK KONUMA GETİRİNİZ)
- 4- ACİL STOP DÜĞMESİNİN YANINDAKİ BUTONA BASARAK START VERİNİZ
- 5- KESİNLİKLE MOTORUN OK İŞARETİNDE DÖNDÜĞÜNE EMİN OLUNUZ
- 6- ELEKTİRİK MOTORU OK İŞARETİNDE DÖNMÜYOR İSE ELEKTİRİK FİŞİNİ AÇIP ÜÇGENLERDEKİ BULUNAN FAZLARIN İKİ TANESİNİ YER DEĞİŞTİRİNİZ ORTA KABLUYU OYNAMAYINIZ ORTA KABLO NÖTRDÜR. BÖYLECE MOTOR OK İŞARETİNDE DÖNECEKTİR
- 7- BÜTÜN BUNLAR YAPILDIKTRAN SONRA HİDROLİK KUMANDA KOLUNDAN AŞAĞI YUKARI YAPARAK MAKİNANIN SİLİNDİRİNE YAĞ DOLMASINI ŞAĞLAYINIZ
- 8- MANUEL KOL POMPASINI ÇALIŞTIRMAK İÇİN İSE MOTORU STOP EDİNİZ VE KOL POMPASINI YERİNE TAKINIZ
- 9- MANUEL KOL POMPASINI POMPALARKEN HİDROLİK KUMANDA KOLUNU DA AŞAĞIYA DOĞRU BASINIZ BU SAYEDE SİLİNDİR MİLİM MİLİM AŞAĞI HAREKET EDER.
- 10- MANUEL KOL POMPASINI POMPALARKEN HİDROLİK KUMANDA KOLUNU DA YUKARI DAĞRU BASINIZBU SAYEDE SİLİNDİR MİLİM MİLİM YUKARIYA HAREKET EDECEKTİR.
- 11- HİDROLİK SİLİNDİRİ SAĞA SOLA HAREKET ETTİRMEK İÇİN SABITLEME CIVATALARINI ÇIKARTINIZ
- 12- ORTA MENGENEYİ AŞAĞIYA HAREKET ETTİRMEK İÇİN ZENCİRLERDEN DESTEK ALARAK YADA HERHANGİ BİR FOKRİFLE VEYA VİNÇ YARDIMI İLE MİLLERİ ÇIKARTIP AŞAĞI İNDİRİNİZ